

الخصائص

يصف هذا الفصل كيفية تشغيل الخصائص التقنية.

- دليل النظام الصوتي/المعلومات
- إشعار بخصوص استبدال شاشة
- النظام الصوتي/المعلومات ٢
- توفر الخاصية اعتماداً على حالة
- الاتصال والحساب ٦
- خصائص مساعد Google ٧

تحديثات النظام قد تؤدي إلى وجود بعض الاختلافات بين محتوى هذا الدليل وتجربتك في استخدام السيارة الفعلية.

إشعار بخصوص استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات

بعد استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات، يجب إعادة ضبط بعض التطبيقات والإعدادات. قم بتدوين الإعدادات الخاصة بك قبل استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات بحيث يمكنك استعادة الإعدادات القديمة بعد الاستبدال.

■ حول تطبيقات الجهات الخارجية

يجب تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية مرة أخرى بعد استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات.

■ دليل النظام الصوتي/المعلومات

Google Play وخرائط Google هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الوصول إلى مركز مساعدة Google:
<https://support.google.com/googleappsincar>

قد لا تتوفر بعض الخصائص، التطبيقات، والخدمات اعتماداً على بلدك أو منطقتك.

■ إشعار بخصوص استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات

قد تؤدي الاختلافات في إصدارات البرامج قبل وبعد استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات إلى وجود اختلافات في كيفية تشغيل شاشة النظام الصوتي/المعلومات.
يمكن نقل المعلومات المسجلة في حساب Google الخاص بك دون أي عمليات خاصة.
لا يمكن نقل إعدادات مساعد Google، خرائط Google و

■ حول تطبيقات الجهات الخارجية

يجب أن تكون السيارة متوقفة لبدء تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية.

■ الإعدادات التي يمكن نقلها

بعض الإعدادات يمكن أن يقوم وكيلك بنقلها. يرجى الرجوع إلى الجدول لمعرفة الخصائص التي يمكن نقلها بعد استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات. استشر وكيلك لمعرفة التفاصيل.

■ النظام

الشرح	الخصائص القابلة للتعديل		
تغيير إعدادات تشغيل/إيقاف التاريخ والوقت التلقائي.	Automatic Date & Time (التاريخ والوقت التلقائيان)	Date & Time (التاريخ والوقت)	
تغيير إعدادات تشغيل/إيقاف المنطقة الزمنية التلقائية.	Automatic Time Zone (المنطقة الزمنية التلقائية)	Time Zone (المنطقة الزمنية)	Date & Time (التاريخ والوقت)
تغيير إعدادات تشغيل/إيقاف تعيين التوقيت الصيفي تلقائياً.	Auto Daylight Saving Time (تعيين التوقيت الصيفي تلقائياً)		
إعدادات تنسيق التاريخ.		Date Format (تنسيق التاريخ)	
إعدادات تنسيق الوقت.		Time Format (تنسيق الوقت)	
إعدادات اللغة.	List of languages (قائمة اللغات)	الشاشة الوسطى ومجموعة أجهزة القياس	Language (اللغة)

الشرح	الخصائص القابلة للتعديل	
إعدادات مستوى الصوت.	System Sounds (أصوات النظام)	Sound and Notifications (الصوت والإخطارات)
	Text-to-Speech (النص إلى كلام)	
	Navigation On Guidance (الملاحة اعتمادا على الإرشادات)	

■ الاتصال

الشرح	الخصائص القابلة للتعديل	
إعدادات Bluetooth.	Bluetooth	Bluetooth خيارى

■ كاميرا

الشرح	الخصائص القابلة للتعديل	
تغيير إعدادات تشغيل/إيقاف LaneWatch.	Show with Turn Signal (عرض مع إشارة الانعطاف)	Lane Watch
ضبط وقت عرض شاشة LaneWatch بعد اختيار إيقاف تشغيل إشارة الانعطاف.	Display Time after Turn Signal Off (زمن العرض بعد إيقاف إشارة الانعطاف)	
إعدادات الخطوط الإرشادية لشاشة LaneWatch.	Reference Line (الخط المرجعي)	

■ التحقق من إصدار برنامج لشاشة النظام الصوتي/المعلومات

- بعد استبدال شاشة النظام الصوتي/المعلومات، اتبع الخطوات أدناه للتحقق من إصدار البرنامج.
- يرجى التأكد من تشغيل أحدث إصدار من البرنامج.
- إذا لم يكن إصدار نظام التشغيل هو الأحدث، يرجى تحديثه.
1. اضغط على الزر **Home** (الصفحة الرئيسية).
 2. اختر **General Settings** (الإعدادات العامة).
 3. اختر **System** (النظام).
 4. اختر **About** (حول).

توفر الخاصية اعتماداً على حالة الاتصال والحساب

بعض خصائص Google المدمجة تتطلب اتصالاً نشطاً بالإنترنت وحساباً مسجلاً في Google. يرجى الرجوع إلى الجداول التالية لمعرفة مدى توفر الخاصية اعتماداً على حالة الاتصال والحساب. إذا لم يكن لديك مزود شبكة، فسيكون توفر الميزات محدوداً. يختلف موفرو الشبكات المتاحون بناءً على بلدك أو منطقتك.

توفر الخاصية اعتماداً على حالة الاتصال والحساب

حالة الاتصال	الوقت المنصرم (منذ آخر اتصال بالإنترنت)	حالة الحساب	مساعد Google	خرائط Google	خرائط غير متصلة بالإنترنت	Google Play
خطّة بيانات السيارة	--	تم تسجيل الدخول	متاح	متاح	*- غير متاح	متاح
متصل بالإنترنت	--	تم تسجيل الخروج	محدودة	محدودة	*- غير متاح	غير متاح
Wi-Fi أو هاتف مربوط	--	تم تسجيل الدخول	متاح	متاح	*- غير متاح	متاح
	--	تم تسجيل الخروج	محدودة	محدودة	*- غير متاح	غير متاح
غير متصل بالإنترنت	خلال ٣٠ يوماً	--	محدودة	محدودة	متاح	غير متاح
	أكثر من ٣٠ يوماً	--	محدودة	غير متاح	مؤقتاً ^٢	غير متاح

^١: تتطلب خرائط Google الوصول إلى معلومات موقع السيارة. تهدف الخرائط غير المتصلة بالإنترنت إلى دعم استخدام خرائط Google خلال فترات متقطعة بدون اتصال، يلزم وجود خطّة بيانات للسيارة للحفاظ على خرائط Google محدثة وتنزيلها تلقائياً.

^٢: إذا كان النظام غير متصل بالإنترنت لأكثر من ٣٠ يوماً، قد لا تكون الخرائط غير المتصلة بالإنترنت متاحة.

خصائص مساعد Google

يمكنك تفعيل مساعد Google بالطرق التالية:

- قول "Hey Google".
- الضغط على الزر  (تحدث) على عجلة القيادة.
- اختيار أيقونة مساعد Google على شاشة المعلومات والترفيه.

يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل العديد من الخصائص المدمجة في السيارة وتطبيقات الجهات الخارجية مثل خرائط Google.

■ خصائص مساعد Google

- فيما يلي أمثلة على الأسئلة والأوامر الخاصة بمساعد Google:
- *Turn up the volume* (ارفع مستوى الصوت)
 - *Text* (نص) <اسم> <رسائل>
 - *Call* (اتصال) <اسم>
 - *Navigate to* (ملاحة إلى) <اسم شارع>
 - *Play* (تشغيل) <اسم أغنية> by <ب> <فنان>
 - *What's on my agenda* (ماذا على أجندتي)
- للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الوصول إلى مركز مساعدة Google.

مساعد Google غير متوفر بلغات وبلدان معينة.