

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ในบทนี้จะอธิบายการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ระบบเครื่องเสียง/คำแนะนำข้อมูลระบบ

- ประกาศเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง/การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล.....2
- ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ตามสถานะการเชื่อมต่อและ Account.....6
- คุณลักษณะต่างๆ ของ Google Assistant...7

การอัปเดตระบบอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างบางประการระหว่างเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้และประสบการณ์การใช้งานรถยนต์จริงของคุณ

ประกาศเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง/การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล

หลังจากเปลี่ยนระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูล อาจต้องมีการตั้งค่าใหม่ในบางแอปพลิเคชัน โปรดบันทึกการตั้งค่าใหม่ของคุณก่อนเปลี่ยนระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูลเพื่อที่คุณจะสามารถกู้คืนการตั้งค่าเดิมได้หลังจากนั้น

■ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาอื่นๆ

ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาอื่นๆ อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูล

▶ระบบเครื่องเสียง/คำแนะนำข้อมูลระบบ

Google, Google Play และ Google Maps เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Google LLC

หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุด โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google: <https://support.google.com/googleappsincar>

คุณลักษณะต่างๆ แอปพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

▶ประกาศเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง/การเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูล

ความแตกต่างของเวอร์ชันซอฟต์แวร์ก่อนและหลังการเปลี่ยนระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างด้านวิธีการทำงานของระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูล

ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Google Account ของคุณสามารถโอนย้ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นพิเศษ การตั้งค่า Google Assistant, Google Maps และ Google Play จะไม่สามารถโอนย้ายได้โดยอัตโนมัติ

▶เกี่ยวกับแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาอื่นๆ

รถยนต์ต้องหยุดอยู่กับที่จึงจะเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาอื่นๆ

■ การตั้งค่าที่โอนย้ายได้

ศูนย์บริการฮอนด้าจะสามารถโอนย้ายการตั้งค่าบางประการให้คุณได้ โปรดดูตารางคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถโอนย้ายได้หลังจากเปลี่ยนระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูลแล้ว และโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการฮอนด้า

■ ระบบ (System)

	คุณลักษณะที่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง		รายละเอียด
วันและเวลา (Date & Time)	วันและเวลา (Date & Time)	วันและเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & Time)	เปลี่ยนการตั้งค่า เปิด/ปิด วันและเวลาอัตโนมัติ
	โซนเวลา (Time Zone)	โซนเวลาอัตโนมัติ (Automatic Time Zone)	เปลี่ยนการตั้งค่า เปิด/ปิด โซนเวลาอัตโนมัติ
	เวลาออมแสงอัตโนมัติ (Automatic Daylight Saving Time)		เปลี่ยนการตั้งค่า เปิด/ปิด เวลาออมแสงอัตโนมัติ
	รูปแบบวัน (Date Format)		การตั้งค่ารูปแบบวัน
	รูปแบบเวลา (Time Format)		การตั้งค่ารูปแบบเวลา
ภาษา (Language)	จอแสดงผลกลางและ แผงหน้าปัด (Center Display & Instrument Cluster)	รายชื่อภาษา (List of languages)	การตั้งค่าภาษา
เสียงและการแจ้ง เตือน (Sound and Notifications)	เสียงของระบบ (System Sounds)		
	การอ่านออกเสียงข้อความ (Text-to-Speech)		การตั้งค่าระดับเสียง
	การนำทางด้วยเสียง (Navigation On Guidance)		

■ การเชื่อมต่อ (Connection)

คุณลักษณะที่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง		รายละเอียด	
Bluetooth	ตัวเลือก (Option)	Bluetooth	การตั้งค่า Bluetooth

■ กล้อง (Camera)

คุณลักษณะที่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง		รายละเอียด	
ระบบแสดงภาพมุมมอง สายตาด้านข้างรถ (LaneWatch)	แสดงพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยว (Show with Turn Signal)	เปลี่ยนการตั้งค่า เปิด/ปิด ระบบแสดงภาพมุมมองสายตาด้านข้างรถ (LaneWatch)	
	แสดงเวลาหลังจากที่สัญญาณไฟเลี้ยวดับ (Display Time after Turn Signal Off)	ปรับเวลาการแสดงผลหน้าจอรบบแสดงภาพมุมมองสายตาด้านข้างรถ (LaneWatch) หลังจากที่คุณเลือกปิดสวิทช์สัญญาณไฟเลี้ยว	
	เส้นอ้างอิง (Reference Line)	การตั้งค่าแนวทางของหน้าจอรบบแสดงภาพมุมมองสายตาด้านข้างรถ (LaneWatch)	

■ การตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูล

หลังจากที่เปลี่ยนระบบเครื่องเสียง/หน้าจอแสดงข้อมูลแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด

หากระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด โปรดทำการอัปเดต

1. กดปุ่ม **หน้าจอหลัก (Home)**
2. เลือก **การตั้งค่าทั่วไป (General Settings)**
3. เลือก **ระบบ (System)**
4. เลือก **เกี่ยวกับ (About)**

ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ตามสถานะการเชื่อมต่อและ Account

คุณลักษณะบางประการ Google ในตัว จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และ Google Account ที่เข้าสู่ระบบไว้แล้ว โปรดดูตารางต่อไปเพื่อดูความพร้อมใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ตามสถานะการเชื่อมต่อและ Account หากคุณไม่มีผู้ให้บริการเครือข่าย ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะต่างๆ จะถูกจำกัด ผู้ให้บริการเครือข่ายที่พร้อมให้บริการจะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

■ ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ตามสถานะการเชื่อมต่อและ Account


สถานะการเชื่อมต่อ	เวลาที่ผ่านไป (นับตั้งแต่การ ออนไลน์ครั้งสุดท้าย)	สถานะ Account	Google Assistant	Google Maps	Offline Maps	Google Play	
ออนไลน์	แผนข้อมูลของ รถยนต์	เข้าสู่ระบบแล้ว	ใช้งานได้	ใช้งานได้	- ¹	ใช้งานได้	
		ออกจากระบบแล้ว	จำกัด	จำกัด	- ¹	ใช้งานไม่ได้	
	Wi-Fi หรือ โทรศัพท์ที่ กระจายสัญญาณ	เข้าสู่ระบบแล้ว	ใช้งานได้	ใช้งานได้	ใช้งานได้	- ¹	ใช้งานได้
		ออกจากระบบแล้ว	จำกัด	จำกัด	- ¹	ใช้งานไม่ได้	
ออฟไลน์	ภายใน 30 วัน	-	จำกัด	จำกัด	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
	เกิน 30 วัน	-	จำกัด	ใช้งานไม่ได้	ชั่วคราว ²	ใช้งานไม่ได้	

*1: Google Maps จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของรถยนต์ Offline Maps มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการใช้งาน Google Maps ในช่วงเวลาเป็นระยะๆ ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแพ็คเกจข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับรถยนต์เพื่อให้ Google Maps อัปเดตและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

*2: หากระบบออฟไลน์เกิน 30 วัน Offline Maps อาจไม่พร้อมให้บริการ

คุณลักษณะต่างๆ ของ Google Assistant

คุณสามารถเปิดใช้งาน Google Assistant ได้ตามวิธีต่อไปนี้:

- พูดว่า “Hey Google”
- กดปุ่ม  (พูด) บนพวงมาลัย
- เลือกไอคอน Google Assistant บนหน้าจอแสดงข้อมูลและความบันเทิง

คุณสามารถใช้ Google Assistant เพื่อใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ในรถยนต์และแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาอื่นๆ หลายรายการ เช่น Google Maps

คุณลักษณะต่างๆ ของ Google Assistant

ตัวอย่างคำถามและคำสั่งสำหรับ

Google Assistant มีดังนี้:

- เพิ่มระดับเสียง
- ส่งข้อความถึง <ชื่อ><ข้อความ>
- โทรหา <ชื่อ>
- นำทางไปที่ <ชื่อถนน>
- เล่นเพลง <ชื่อเพลง> ของ <ศิลปิน>
- สิ่งที่ต้องทำวันนี้มีอะไรบ้าง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google

Google Assistant ไม่มีให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ